



1. Ein-/Ausschalten des Gerätes (Modus-Knopf)

Einschalten: Modus-Knopf drücken

Ausschalten: Modus-Knopf 4 Sek drücken

2. Umschalten TMO/DMO (nur wenn notwendig)

Knopf über Sprechstaste auf der linken Geräteseite

2 Sek. gedrückt halten bis Bestätigung auf Display kommt.

3. Lautstärkenregler / Auswahlregler (Navi-Knob)

Bei Gruppenwechsel vorher kurz die Ein-/Ausschalttaste drücken

4. Notfallknopf nur im Ernstfall betätigen

Roten Knopf zwischen Lautstärkenregler und Antenne lange drücken
 (ACHTUNG: Auch unter der Sprechstaste am Mikrofon)

Der Notruf unterbricht automatisch den laufenden Funkverkehr

Im TMO wird die letzte GPS-Koordinate versendet

Im DMO läuft der Notruf bei allen Teilnehmern der Gruppe auf.

5. Tastensperre *-Taste



WICHTIG: Immer erst das akustische Signal abwarten, bevor gesprochen wird

Navigieren durch verfügbare Gesprächsgruppen (Modus Knopf 1x drücken, dann drehen)

Im **TMO** Standard **FW PA# 3314**

Im **DMO** Standard **307 F*** (siehe Abbildung)

Auf Befehl des Gruppenführers / Einsatzleiters kann ein Gruppenwechsel erforderlich sein!

1. Ein/Ausschaltknopf (Modus-Knopf) 1x drücken
2. dann Lautstärkenregler (Navi-Knob) drehen:

Im TMO z.B. auf eine SonderGruppe

(z.B. bei großen Einsatzstellen oder bei einer Funkübung)

Im DMO auf eine andere Gruppe (307-326)

(z.B. 309 F für den Atemschutz, oder andere Einsatzabschnitte)



Begriffe:

MRT: mobile Radio Terminal = Fahrzeugfunkgerät

HRT: Handheld Radio Terminal = Handfunkgerät

TMO: Netzbetrieb = Leitstellenkommunikation

DMO: Direktbetrieb = Einsatzstellenfunk