



1. **Ein/Aus-Taste:** Diese Taste hat zwei Hauptfunktionen:
  - Drücken und gedrückt halten, um ein-/auszuschalten.
  - Drücken, um in den Standardmodus zu wechseln.
2. **Modus-Taste:** Wiederholt drücken, um einen Kameramodus auszuwählen.
3. **Zoom-Taste (Zoom2x).**
4. **Trigger-Taste.** Diese Taste hat zwei parallele Funktionen:
  - Drücken der Trigger-Taste: Bild speichern.
  - Drücken der Trigger-Taste: Bild einfrieren.
 Das Bild wird eingefroren, bis die Trigger-Taste Losgelassen wird.



1. **NFPA-Feuerlöschmodus.** Mehrzweckmodus für Branderstbekämpfung mit Bergung und Kontrolle des Feuers.
2. **Schwarz-Weiß-Feuerlöschmodus.** Mehrzweckmodus für Branderstbekämpfung mit Bergung und Kontrolle des Feuers.
3. **Feuermodus.** Ähnlich wie der NFPA-Feuerlöschmodus, aber mit höherem Temperatur-Startpunkt zur farblichen Darstellung der Wärme.
4. **Such- und Bergungsmodus.** Optimierter Modus, um während der Suche nach Menschen einen hohen Kontrast im Infrarotbild beizubehalten.
5. **Wärmeerkennungsmodus.** Optimierter Modus zur Suche nach Glutnestern (Hotspots) Während der Revision nach Löschen des Feuers.
6. Temperaturskala
7. Messpunkt
8. Akkuanzeige
9. Messpunkt-Temperatur

